

# Die UV Aushärtung mit UVH-255



## Basisinformationen

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und montieren Sie den Handgriff vor dem ersten Betrieb. Aus technischen, Sicherheits- und Garantiegründen, darf die Handlampe nur mit Original-Panacol Zubehör und Ersatzteilen betrieben werden.

## Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen:



- ✓ Für eine zuverlässige Aushärtung ist der Strahler nach **500 Betriebsstunden** auszutauschen.
- ✓ Benutzen Sie nur den Original-Panacol ES 250 (250W) Ersatzstrahler, um Ihre Garantieansprüche zu gewährleisten.



- ✓ Aus Sicherheitsgründen muß die Panacol UV Schutzbrille unbedingt getragen werden.
- ✓ Die Aushärtungsergebnisse hängen von der Zeit ab. Benutzen Sie den Panacol UV Timer.



- ✓ Wechseln Sie umgehend die Filterscheibe, wenn ein Defekt auftritt.
- ✓ Aus Sicherheitsgründen darf die Handlampe **nie ohne** Filterscheibe betrieben werden.



- ✓ Um Überhitzung zu vermeiden, wechseln Sie regelmässig den Panacol Staubfilter.
- ✓ Eine längere Lebensdauer der Lampe ist durch eine regelmässige Wartung gewährleistet.



- ✓ Mit dem Panacol Stativ wird die Arbeit einfacher und zuverlässiger.