

De UV-uitharding met UVH-255



Belangrijke informatie voor de aanvang

Voor het eerste gebruik leest u de gebruiksaanwijzing en monteert u de handgreep. Om technische, veiligheids-, en garantieredenen mag de handlamp alleen met toebehoren en reserveonderdelen van Panacol worden gebruikt.

Belangrijke punten om in acht te nemen:

- ✓ Voor een betrouwbare uitharding wisselt u de vervangingslamp na **500 bedrijfsuren**.
- ✓ Gebruik de originele Panacol 250W vervangingslamp, om uw garantierechten te waarborgen.
- ✓ Om veiligheidsredenen moeten de Panacol UV-veiligheidsbrillen verplicht worden gedragen.
- ✓ De uithardingsresultaten zijn afhankelijk van de tijd. Gebruik de Panacol UV-programmaklok.
- ✓ Vervang de blauwe filterschijf, wanneer er een defect optreedt.
- ✓ Om veiligheidsredenen mag de handlamp **nooit zonder** filterschijf worden gebruikt.
- ✓ Om oververhitting te vermijden, vervangt u regelmatig de Panacol-stoffilter.
- ✓ Een langere levensduur van de lamp wordt gewaarborgd door een regelmatig onderhoud.
- ✓ Met het Panacol-statief wordt het werk eenvoudiger en betrouwbaarder.

