

UV-kovettuminen UVH-255 -laitteella



Tärkeät aloitustiedot

Ennen ensimmäistä käyttöä lue käyttöohje ja asenna käsikahva paikalleen. Turvallisuus-, teknisistä ja takuusyistä käsilampussa saa käyttää vain Panacol -lisätarvikkeita ja -varaosia.

Huomioi tärkeät kohdat:

- ✓ Jotta kovettuminen säilyy luotettavana, vaihda varasäteilijä **500 käyttötunnin** jälkeen.
- ✓ Takuuvaatimusten säilyttämiseksi käytä alkuperäistä Panacol 250W varasäteilijää.
- ✓ Panacol UV-suojalaseja on ehdottomasti käytettävä turvallisuussyistä.
- ✓ Kovettumistulokset riippuvat ajasta. Käytä Panacol -UV-ajastinta.
- ✓ Vaihda sininen suodatinlevy heti virheen esiintyessä.
- ✓ Turvallisuussyistä käsilamppua ei saa koskaan käyttää **ilman suodatinlevyä**.
- ✓ Vaihda Panacol -pölynsuodatin säännöllisesti ylikuumenemisen välttämiseksi.
- ✓ Säännöllinen huolto pidentää lampun käyttöikää.
- ✓ Työstä tulee helpompaa ja luotettavampaa käyttämällä Panacol -kolmijalkaa.

