

Utwardzanie ultrafioletowe za pomocą lampy UVH-255



Istotne informacje

Przed pierwszym użyciu należy przeczytać instrukcję obsługi i zamontować uchwyt. Ze względów technicznych, bezpieczeństwa i gwarancyjnych, lampa ręczna może być używana wyłącznie z akcesoriami i częściami zamiennymi Panacol.

Proszę przestrzegać ważne wskazówki:



- ✓ Dla uzyskania nienagannego wyniku utwardzania należy wymieniać żarnik po **500 godzinach pracy**.
- ✓ Używać oryginalny żarnik Panacol 250W z, aby zapewnić utrzymanie praw do gwarancji.



- ✓ Ze względów bezpieczeństwa należy koniecznie używać okularów ochronnych Panacol UV.
- ✓ Wynik utwardzania zależy od czasu. Należy używać dlatego minutnik Panacol UV.



- ✓ W razie wystąpienia uszkodzenia należy wymienić filtr szklany.
- ✓ Ze względów bezpieczeństwa lampa ręczna **nigdy nie może** być używana **bez** filtra szklanego.



- ✓ Aby uniknąć przegrzania, należy regularnie wymieniać filtr pyłowy Panacol.
- ✓ Regularnie przeprowadzana konserwacja gwarantuje dłuższą żywotność lampy.



- ✓ Dzięki statywowi Panacol praca jest łatwiejsza a jej efekty nienaganne.