

UV-härdning med UVH-255



Viktig information före användning

Läs igenom bruksanvisningen noga före första användning och montera handtaget. Av säkerhetstekniska och garantiskäl får handlampan endast användas med tillbehör och utbytesdelar från Panacol.

Viktigt att komma ihåg:



- ✓ Byt reservlampan efter **500 driftstimmar** för att säkerställa god härdning.
- ✓ Av garantiskäl skall alltid Panacol 250W originalreservlampa användas.



- ✓ Av säkerhetsskäl skall alltid Panacol UV-skyddsglasögon användas.
- ✓ Resultatet beror på härdningstiden. Använd Panacol UV korttidsmätare.



- ✓ Byt den blå filterskivan om defekt uppstår.
- ✓ Handlampan får av säkerhetsskäl **aldrig** användas utan filterskiva.



- ✓ Byt regelbundet Panacols dammfilter, detta för att förhindra överhettning.
- ✓ Lampans livslängd säkerställs genom regelbundet underhåll.



- ✓ Panacol Stativ förenklar och underlättar arbetet.