

UV (ultraviolett) uthering med UVH-255



Viktige informasjonjer for begynnelsen

Før den første bruken les vennligst bruksveiledningen og monter på håndtaket. Av sikkerhets-, tekniske- og garantigrunner er det kun lov til å bruke håndlampen med tilbehør og reservedeler fra Panacol.

Ta hensyn til følgende viktige punkter:

- ✓ For en sikker uthering bytter du ut reservelyskasteren etter **500 brukstimer**.
- ✓ Du skal bruke den originale Panacol 250W reservelyskasteren for å ivareta dine garantikrav.
- ✓ Av sikkerhetsgrunner må ubetinget Panacol UV vernebriller bli brukt.
- ✓ Utherdingsresultater er avhengige av tiden. Du skal derfor bruke Panacol UV mikrokronometer.
- ✓ Du skal bytte ut den blå filterskiven hvis det oppstår en skade.
- ✓ Av sikkerhetsgrunner er det **aldri** lov å bruke håndlampen **uten** filterskive.
- ✓ For å unngå overhetning bytter du regelmessig ut Panacol støvfilteret.
- ✓ Det garanteres at lampene varer lenger ved et regelmessig vedlikehold.
- ✓ Med Panacol stativet blir arbeidet enklere og pålitligere.