

Le processus de polymérisation UV avec UVH-255



Informations préliminaires

Avant première utilisation, lisez la note d'utilisation avec précaution et montez la poignée.

Pour des raisons techniques, de sécurité et de garantie, nous vous prions d'utiliser les accessoires et pièces détachées Panacol.

Suivez SVP nos recommandations:



- ✓ Pour un séchage efficace de l'apprêt, **changez l'émetteur toutes les 500 heures.**
- ✓ Utilisez l'émetteur original Panacol 250W, afin de conserver votre garantie.



- ✓ Pour des raisons de sécurité, portez les lunettes UVPanacol
- ✓ La polymérisation dépend du temps, utilisez le minuteur Panacol UV.



- ✓ Changez le filtre de verre bleu, en cas de problèmes.
- ✓ Pour des raisons de sécurité, **ne jamais utiliser la lampe sans son filtre bleu.**



- ✓ Pour éviter une surchauffe, changez régulièrement le filtre à poussière Panacol.
- ✓ Un contrôle routinier rallonge la durée de vie de la lampe.



- ✓ Pour un travail plus efficace et facile, utilisez notre pied portatif.