

L'invecchiamento UV con UVH-255



Importanti informazioni preliminari

Prima di utilizzare per la prima volta l'apparecchio leggere le istruzioni per l'uso e montare l'impugnatura.

Per ragioni di sicurezza, di natura tecnica e di garanzia la lampada manuale può essere utilizzata esclusivamente con accessori e ricambi Panacol.

Punti importanti da osservare:



- ✓ Per garantire un invecchiamento affidabile sostituire il radiatore dopo **500 ore d'esercizio**.
- ✓ Utilizzare il radiatore di sostituzione originale Panacol 250W, per non inficiare i diritti di garanzia.



- ✓ Per ragioni di sicurezza è assolutamente necessario indossare gli occhiali di protezione UV di Panacol.
- ✓ I risultati di invecchiamento dipendono dal tempo. Utilizzare il microcronometro UV di Panacol.



- ✓ In presenza di difetti sostituire il vetro filtrante blu.
- ✓ Per ragioni di sicurezza la lampada manuale **non deve mai** essere utilizzata **senza** il vetro filtrante.



- ✓ Al fine di evitare il surriscaldamento, sostituire periodicamente il filtro della polvere Panacol.
- ✓ Una regolare manutenzione garantisce una maggiore durata dell'apparecchiatura.



- ✓ Con il cavalletto Panacol il lavoro diventa più facile e sicuro.